

efiniti ايفينتي

أس ايه أس آي ١٢٠١ - SASI 1201



220-240V 50/60 Hz 1200 W
٢٢٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هيرتز ١٢٠٠ وات

١ - تعليمات السلامة

- يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استعمال مكواة البخار.
- يجب التأكد من توافق نسبة الفولتية "الجهد" بين الجهاز وبين التيار الوارد إلى منزلك قبل الاستعمال في المرة الأولى.
- لا تستخدم المكواة في أماكن مثل التواليت، الحمام، أو حوض السباحة.
- لا تضع المكواة على أعتاب الشباك.
- تأكد من عدم ملامسة سلك التغذية أو علبة الكهرباء للماء أو الرطوبة.
- لا تقم ببخ المكواة بأي سائل. ولا تقم بغمر أي جزء من المكواة بأي نوع من السوائل.
- المكواة للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب استخدامها تجارياً. لا تستخدمها بالأماكن الخارجية.
- وفر أقصى درجات الحرص عند استخدام المكواة أمام الأطفال. وأبقهم دائماً بعيداً عنها.
- إفضل سلك التغذية من الكهرباء في حالة تحريك المكواة من موقعها، تنظيفها أو عدم استخدامها.
- لا تضع المكواة بجانب غاز حراري، مشواة أو فرن حراري.
- لا تستخدم المكواة إذا كان سلك التغذية الكهربائي مصاب بأي ضرر أو إذا كان هناك أي خلل داخلي متوقع أو لاحظت أي شيء غير عادي.
- لا تحاول القيام بأي إصلاحات بنفسك بل قم بالاتصال بالوكيل الذي تتعامل معه أو أي مركز صيانة موثوق ليقوم بإصلاحه.
- لا تدع السلك يتدلى من المنضدة أو الطاولة أو أي حافة، ولا تدعه يلامس أي سطح حار.
- لا تفصل الطاقة عن المكواة عبر شد شريط التغذية بل قم بسحبه بهدوء.
- إنزع شريط التغذية الكهربائية من علبة الكهرباء في الحائط قبل ملامها بالماء أو إفراغها.
- عند الانتهاء من الكوي، عند ترك المكواة لفترة وجيزة قم بفصلها عن التيار الكهربائي. عند التنظيف أيضاً ضع المكواة بالوضع العامودي وانزع سلك التغذية الكهربائية.
- إذا وقعت منك المكواة فيجب إرسالها إلى مركز خدمة متخصص لفحصها.
- لا تضع الخل أو أي مواد منحلة في خزان الماء وكذلك المياه المعالجة كيماوياً.
- استخدم المكواة في عملية كوي الملابس فقط.
- لا تلمس السطح السفلي عندما تكون المكواة في وضعية التشغيل أو عندما تكون قد بدأت تبرد تلقائياً.
- لا تقم بكوي الملابس وهي على الجسم.

تعريف بأجزاء هذه المكواة.



- أ) ميسم البخاخ.
- ب) فتحة تعبئة الماء.
- ج) مفتاح التحكم بالبخار.
- د) مفتاح البخاخ.
- هـ) مفتاح انبعاث البخار.
- و) ضوء مؤشر.
- ز) سلك التغذية الكهربائية.
- ح) قطعة حماية لسلك التغذية.
- ط) خزان ماء شفاف.
- ي) مفتاح التحكم بدرجة الحرارة.
- ك) مؤشر الحد الأقصى للماء.
- ل) طبقة الستانلس ستيل السفلية.

ملاحظات الاستخدام:

بعض أجزاء هذه المكواة البخارية مصنعة بدقة عالية، مما ينتج عنه انبعاث كمية قليلة من الدخان عند استعمالها لأول مرة. سيختفي هذا الدخان سريعاً. يجب إزالة أي ملصق أو رقاقة موجودة على السطح السفلي قبل استعمال المكواة في المرة الأولى كما يجب تنظيف السطح السفلي بقطعة قماش ناعمة.

ملأ المكواة البخارية بالماء "للكوي باستخدام البخار"

دائماً وقبل تعبئة خزان الماء قم بنزع سلك التغذية من علبة الكهرباء في الحائط وثبت مفتاح التحكم بالبخار على الوضع ٠.

برجاء استعمال ماء معبأ من الصنبور، وفي المناطق التي ترتفع فيها نسبة الكالسيوم بالماء فإنه من الأفضل أن تستخدم مياه مقطرة. لا تستخدم مياه معالجة كيميائياً.

حرك مفتاح التحكم بالبخار "C" إلى الموضع ٠ "لا يوجد بخار". ضع المكواة بشكل أفقي على سطح مقاوم للحرارة. افتح غطاء خزان الماء "B" بحرص واملأ الخزان. لا تدع المياه تملأ الخزان فوق طاقته. وتأكد من أنك قمت بملأ الماء إلى حد علامة MAX المبينة على الجانب.

اختيار درجة حرارة الكوي

- الحرير الصناعي.
- الصوف.
- القطن والكتان.

أوقف المكواة على عقبها وحرك مفتاح التحكم "J" بالحرارة إلى الدرجة المطلوبة للكوي.



قم بتوصيل التيار الكهربائي إلى المكواة حيث تلاحظ أن ضوء المؤشر سوف يعمل ويدل على أن المكواة بدأت بعملية التسخين. ستكون المكواة قد وصلت إلى درجة الحرارة المطلوبة عندما ينطفئ الضوء. سوف يضيء ضوء المؤشر ويتوقف خلال عملية الكوي.

الكوي باستخدام البخار

حرك مفتاح التحكم بالحرارة "J" إلى المؤشر ●● أو ●●●. تأكد من وجود كمية كافية من الماء في خزان الماء. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة فإن الماء سوف يتسرب من الفتحات الموجودة بالسطح السفلي. عندها ضع المكواة بالوضعية العامودية وانتظر لمدة دقيقة حتى ينطفئ ضوء المؤشر "F".
ثبت مفتاح التحكم بالبخار "C" إلى وضع البخار المناسب عبر تحريكه إلى الوضع ٠. سوف تقل كمية البخار.

انبعاث البخار

حرك مفتاح التحكم بالحرارة "J" إلى المؤشر ●● أو ●●●، ومن ثم قم بضغط مفتاح انبعاث البخار "E". لا نوصي باستخدام هذه الوظيفة عن الكوي بدرجات حرارة منخفضة.
لضمان عدم تسرب كميات من الماء من السطح السفلي، لا تقوم بضغط مفتاح انبعاث البخار لأكثر من خمس ثواني متواصلة في كل مرة.

استخدام خاصية بخ الماء

تأكد من وجود كمية كافية من الماء في خزان الماء.
سوف تتبلل قطعة القماش عبر الضغط على زر البخاخ "D" لعدة مرات وذلك بما تتطلبه عملية الكوي. درجة الحرارة ليس لها أي تأثير في هذا.

وضعية الكوي الجاف

ثبت مفتاح التحكم بالبخار "C" إلى الوضع ٠. "لا يوجد بخار".

التنظيف والتخزين

اسحب سلك التغذية الكهربائية قبل تنظيف المكواة أو تخزينها واتركها حتى تبرد.
أي بقعة على السطح السفلي يمكن إزالتها عبر استخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم أي قطعة تسبب الاحتكاك القوي، الجازولين أو التينر لتنظيفها.
قم بتنظيف خزان الماء من وقت لآخر من أي بقعة ملوثة عبر ملأه بالماء ورجه بلطف ومن ثم إفراغه من الماء مرة ثانية.
يجب أن يتم التنظيف لمرة كل شهر على الأقل.

عند تخزين المكواة البخارية، يرجى إفراغها من الماء. ثبت مفتاح التحكم بالبخار إلى الوضع ٠. ضع المكواة في الوضع العامودي على خلفيتها لتجنب حصول أي ضرر بالسطح السفلي المصنوع من الستانلس ستيل.

تعليمات للتخلص من القطع المستعملة / التخلص من المنتج بعد انتهاء عمره التشغيلي.

يجب التخلص من المنتج المستعمل بعد انتهاء عمره التشغيلي في الأماكن المشار لها في حاوية أو سلة المهملات.