



SASI 1201



220 – 240 В 50/60 Гц 1200 Вт

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста прочтите данные инструкции для безопасного использования перед использованием парового утюга.

- Перед тем как включить аппарат в сеть, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке аппарата напряжению сети в вашем доме.
- Не используйте аппарат рядом с ванной, душем или бассейном.
- Не используйте аппарат на подоконниках.
- Убедитесь, что электрический кабель и шнур не вступают в контакт с водой или влагой.
- Не брызгайте какую-либо жидкость на аппарат. Никогда не погружайте какую-либо часть аппарата в воду или любую другую жидкость.
- Аппарат предназначен только для бытового применения и не должен использоваться в промышленных целях. Не используйте аппарат вне помещения.
- Уделяйте особое внимание, когда аппарат используется рядом с детьми. Всегда держите детей подальше от аппарата!
- Отключайте аппарат от питания, если переносите его, чистите или если он не используется.
- Не ставьте аппарат на горячую или электрическую плиту или рядом с ними, или в нагретую печь.
- Не используйте аппарат, если электрический кабель повреждён или если имеются какие-либо внутренние неисправности или обнаружена неправильная работа.
- Не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно. Всегда обращайтесь в официальную ремонтную службу или в механический или электрический ремонт.
- Не позволяйте, чтобы шнур свисал с края стола или стойки, или прикасался к горячим предметам.
- Выдёргивайте из розетки, держа за вилку, не тяните за шнур.
- Не используйте аппарат для другой цели кроме его прямого предназначения.
- Перед заполнением или опустошением водяного резервуара, выньте вилку из розетки.
- Когда закончите глажку, если оставляете утюг на короткое время или перед чисткой аппарата, поставьте утюг вертикально и выньте вилку из розетки.
- Если вы уроните аппарат, проверьте его в квалифицированном сервисном центре, перед тем как использовать его снова.
- Не заливайте какую-либо воду, подвергнутую химическому удалению накипи, уксус, крахмал, в водяной резервуар.
- Используйте утюг только для глажки вещей.
- Не трогайте подошву, пока утюг включён, или пока он не остынет.
- Не гладьте утюгом вещи на теле.

Общее описание

- A. Разбрызгивающая насадка
- B. Отверстие для заливки воды
- C. Регулировка пара
- D. Кнопка вспрыска
- E. Кнопка мощного пара
- F. Индикатор
- G. Шнур питания
- H. Шарнирный шнур
- I. Прозрачный водяной резервуар
- J. Диск регулировки температуры
- K. Максимальный уровень воды
- L. Подошва из нержавеющей стали



Примечания для использования

Некоторые компоненты парового утюга слегка смазаны. Это может вызвать выделение небольшого количества дыма при использовании утюга в первый раз. Это скоро пройдёт. Перед тем как использовать утюг в первый раз, снимите все прикреплённые этикетки и защитную плёнку с подошвы утюга. Потом вытрите подошву куском влажной тряпки.

Заполнение парового утюга водой (для паровой глажки и вспрыска)

Всегда вынимайте вилку из розетки и устанавливайте регулировку пара на 0 перед заполнением парового утюга водой.

Используйте обычную воду из крана для заполнения утюга. В регионах, где в воде крайне высокое содержание кальция в воде, рекомендуется заливать в водяной резервуар дистиллированную воду. Не используйте воду, подвергнутую химическому удалению накипи.

Передвиньте регулятор пара (C) в положение 0 (без пара). Поставьте утюг вертикально на теплостойкую поверхность. Откройте крышку водяного резервуара (B) и осторожно заполните водяной резервуар. Не переполняйте водяной резервуар водой. Убедитесь, что вы заполнили водяной резервуар только до отметки MAX, показанной сбоку.

Выбор температуры глажки

- * искусственное волокно
- ** шерсть
- *** хлопок и лён

Поставьте утюг вертикально на его подставку и поверните регулировку температуры (J) до правильной установки температуры для глажки.



Включите аппарат. Индикатор (F) загорится и будет показывать, что утюг нагревается. Когда лампочка погаснет, требуемая температура достигнута, и утюг готов к использованию. Индикатор будет включаться и выключаться во время глажки.

Режим паровой глажки

Поверните регулятор температуры (J) в положение ** или ***. Проверьте, достаточно ли воды в водяном резервуаре. Если вы поставите слишком низкую температуру, вода может капать из подошвы. Поставьте утюг на подставку, подождите до того момента, когда индикатор (F) погаснет.

Установите регулировку пара (C) на соответствующий пар. Передвигая регулировку пара в положение 0 уменьшается количество выходящего пара.

Ускоритель пара

Поверните регулировку температуры (J) в положение ** или ***. Затем нажмите кнопку ускорителя пара (E). Мы не рекомендуем вам использовать ускоритель пара для низких температур глажки.

Во избежание чрезмерного выхода воды из подошвы, не нажимайте кнопку ускорителя пара и не держите её более 5 секунд единожды.

Использование распыляющего отверстия

Проверьте, есть ли соответствующее количество воды в резервуаре.

Нажимая кнопку распыления (D) несколько раз можно увлажнить ткань как требуется для глажки. Температурная установка никак не влияет на это.

Режим сухой глажки

Передвиньте регулировку пара (C) в положение 0 (нет пара).

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой утюга всегда вынимайте вилку из розетки. Дайте утюгу остыть перед чисткой и хранением.

Любые отложения на подошве можно удалить при помощи влажной тряпки. Никогда не используйте никакие абразивные вещества, бензин или разбавитель для чистки утюга.

Время от времени чистите водяной резервуар от осадков. Налейте немного воды в водяной резервуар, слегка потрясите и вылейте воду снова.

Очистка должна выполняться как минимум один раз в месяц.

При хранении парового утюга, опустошите водяной резервуар. Установите регулировку пара в положение 0. Поставьте утюг вертикально на его подставку во избежание повреждения подошвы из нержавеющей стали.

Инструкция по обращению с использованной упаковкой/изделием по окончании срока службы

Использованную упаковку /изделие необходимо выбросить в место, разрешённое для свалки или в утиль.