

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией и храните ее в безопасном месте в целях использования в качестве справки в будущем.
- Перед первым подключением прибора проверьте, что электрическое напряжение, указанное на этикетке, совпадает с электрическим напряжением сети Вашего дома.
- Не используйте фен для любой другой цели, кроме той, которая описана в настоящей инструкции.
- Не используйте фен на открытом воздухе.
- Всегда отключайте фен от электропитания, когда он не используется, а также перед его чисткой.
- Для защиты против риска поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или в любые другие жидкости.
- Не вносите данный продукт в ванную комнату, не используйте вблизи тазов с водой.
- Не пользуйтесь аэрозольной продукцией, при работающем фене.
- Не рекомендуется использование данного прибора детьми.
- Не оставляйте без присмотра фен во включенном состоянии.
- Не используйте прочие насадки за исключением тех, которые поставляются с прибором
- Никогда не переносите и не подвешивайте фен за его шнур
- Не обматывайте шнур вокруг прибора ибо это приводит к поломкам
- Не используйте прибор после его поломки или повреждения шнура
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений. В случае наличия любого типа повреждений прибор не должен находиться в эксплуатации. Не производите ремонт прибора своими силами, обратитесь за консультацией к уполномоченному эксперту.
- В случае если поток воздуха непроизвольно преграждается во время использования, встроенный выключатель термальной безопасности автоматически отключает прибор. Фен вновь включится автоматически после того, как он остынет в течении нескольких минут.

ВАЖНОЕ:

- Держите волосы на расстоянии от непосредственной близости к впускному отверстию воздуха. Предотвращайте впускное отверстие воздуха от попадания пыли и пуха.

Не закрывайте впускное или выпускное отверстие воздуха. В противном случае продукция может перегреться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

УСТАНОВКА СКОРОСТИ

- 0 – выключено
- 1 – средняя скорость для легкой сушки
- 2 – высокая скорость для быстрой сушки

Функция выпуска холодного воздуха

Данный прибор оснащен функцией выпуска холодного воздуха – COOL SHOT, которая обеспечивает быстрое охлаждение волос и более длительную фиксацию локонов. Для того чтобы активизировать данную функцию просто нажмите на кнопку COOL SHOT, которая находится на передней части ручки. Как только Вы отпустите данную кнопку прибор, возвращается на обычную установку.

УХОД И ЧИСТКА

- отключите фен вынув его из розетки питания
- протрите корпус мягкой сухой тряпкой
- снимите и промойте в теплой мыльной воде концентратор
- не используйте грубые шлифующие чистящие средства
- удостоверьтесь, что все детали вытерты насухо мягким сухим полотенцем

ХРАНЕНИЕ

- убедитесь в том, что фен полностью остыл и высох
- храните прибор в сухом прохладном месте

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 230 вольт, 50 Гц

Питание 1000 Ватт