

SAHD 1501

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией и храните ее в безопасном месте в целях использования в качестве справки в будущем.
- Перед первым подключением прибора проверьте, что электрическое напряжение, указанное на этикетке, совпадает с электрическим напряжением сети Вашего дома.
- Не используйте фен для любой другой цели, кроме той, которая описана в настоящей инструкции.
- Не используйте фен на открытом воздухе.
- Всегда отключайте фен от электропитания, когда он не используется, а также перед его чисткой.
- Для защиты против риска поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или в любые другие жидкости.
- Не вносите данный продукт в ванную комнату, не используйте вблизи тазов с водой.
- Не пользуйтесь аэрозольной продукцией, при работающем фене.
- Не рекомендуется использование данного прибора детьми.
- Не оставляйте без присмотра фен во включенном состоянии.
- Не используйте прочие насадки за исключением тех, которые поставляются с прибором
- Никогда не переносите и не подвешивайте фен за его шнур
- Не обматывайте шнур вокруг прибора ибо это приводит к поломкам
- Не используйте прибор после его поломки или повреждения шнура
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений. В случае наличия любого типа повреждений прибор не должен находиться в эксплуатации. Не производите ремонт прибора своими силами, обратитесь за консультацией к уполномоченному эксперту.
- В случае если поток воздуха непроизвольно преграждается во время использования, встроенный выключатель термальной безопасности автоматически отключает прибор. Фен вновь включится автоматически после того, как он остынет в течении нескольких минут.

## ВАЖНОЕ:

- Держите волосы на расстоянии от непосредственной близости к впускному отверстию воздуха. Предотвращайте впускное отверстие воздуха от попадания пыли и пуха.

Не закрывайте впускное или выпускное отверстие воздуха. В противном случае продукция может перегреться.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

### УСТАНОВКА СКОРОСТИ

- 0 – выключено
- 1 – средняя скорость для легкой сушки
- 2 – высокая скорость для быстрой сушки
- 3 – функция выпуска холодного воздуха

### УХОД И ЧИСТКА

- отключите фен вынув его из розетки питания
- протрите корпус мягкой сухой тряпкой
- снимите и промойте в теплой мыльной воде концентратор
- не используйте грубые шлифующие чистящие средства
- удостоверьтесь, что все детали вытерты насухо мягким сухим полотенцем

### ХРАНЕНИЕ

- убедитесь в том, что фен полностью остыл и высох
- храните прибор в сухом прохладном месте

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 вольт, 50 Гц
Питание	1500 Ватт